

<b>WIGOPHARM UNIVERSALREINIGER</b>	<b>Art.-Nr.:</b>  <b>00 13 36</b>
<b>Anwendungsgebiete</b>	<p><b>Reinigungskonzentrat für die Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie</b></p> <p><b>Wigopharm Universalreiniger</b> ist ein speziell für die Pharmaindustrie entwickeltes Reinigungskonzentrat für den universellen Einsatz auf empfindlichen Oberflächen wie zum Beispiel <b>Plexiglas, Aluminium, Glas, Edelstahl</b>.</p> <p>Durch die Verwendung von hautfreundlichen Komponenten ist <b>Wigopharm Universalreiniger</b> besonders für die manuelle Anwendung geeignet. Folgende Einsatzgebiete sind möglich:</p> <p><b>Wigopharm Universalreiniger</b> ist für folgende Einsatzgebiete geeignet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lackierte Oberflächen</li> <li>• Fliesenböden</li> <li>• Maschinen</li> <li>• Entölung von Metallteilen</li> <li>• Gebäudereinigung</li> </ul>
<b>Anwendungsweise</b>	<p><b>Zur Anwendung im Sprüh-, Schaum- oder Wischverfahren:</b></p> <p>Konzentration: 0,5 – 5,0 %          Temperatur: Kalt – 90° C          Einwirkzeit: 1 – 5 Minuten</p> <hr/> <p>Nach der Anwendung ist zur Entfernung von Rückständen gründlich mit Trinkwasser nachzuspülen!</p>
<b>Materialverträglichkeit</b>	<p>PVDF, PP, PE, PVC, Edelstahl, Porzellan, Glas, lackierte Oberflächen.</p> <p><b>Achtung:</b>          Darüber hinaus können weitere Materialunverträglichkeiten nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Deshalb sollte vor der Verwendung probeweise ein Einsatz an einer unbedenklichen Stelle erfolgen.</p>